



150320-5 • CP320

NETTOYANT MOQUETTE MOUSSE SÈCHE

Cleanplanet® • FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS

Produit nettoyant pour tous types de revêtements textiles, tapis, moquettes etc. Il décolle en profondeur les salissures et les emprisonnent dans la mousse. Laisse un agréable parfum Fraîcheur alpine.

MODE D'EMPLOI

Passer l'aspirateur sur le tapis ou la moquette à nettoyer afin d'ôter la poussière. Diluer le shampoing à raison de 5 à 10 % suivant le degré d'encrassement. Pulvériser manuellement le produit sur la moquette. Puis brosser avec un balai ou avec une serviette éponge en effectuant des mouvements circulaires. Laisser sécher et éviter de marcher sur la moquette pendant le séchage. Après séchage complet, passer l'aspirateur et bien aérer la pièce. Ne laisse pas de résidus gras.



Avant la première application sur le support, faire un essai dans un coin, afin de vérifier la résistance des couleurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide blanc opaque

pH : 8,25 +/- 0,75

Densité : 1 +/- 0,02

Stockage : Tenir à l'abri de la chaleur, de la lumière et du froid.

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004 - 907/2006) : Inférieure à 5% : methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, alpha-isomethyl ionone, parfum.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L - Unité

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL - Conserver hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0070): + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.cleanplanet.ch

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.